



GUIDE DE DÉMARRAGE DE LA KIDS WATCH

Vous possédez une « **Kids Watch** » by Annatel.family et vous souhaitez la mettre en service? On vous explique tout étape par étape.

1

Chargez la montre pendant environ 1 heure.

Allumez la montre en appuyant quelques secondes sur le bouton latéral droit.

Une fois le réseau mobile actif passez à l'étape 2.



2

Téléchargez et installez l'application « **Find my Kids** » depuis votre smartphone, puis lancez la.



3

Suite aux écrans de présentation, choisissez « **connecter une montre GPS** » et appuyez sur « **continuer** ».

Scannez le QR code au dos de la montre (ou entrez manuellement le numéro au bas de l'étiquette) et validez.

Entrez maintenant le numéro de téléphone de la montre (numéro de votre forfait mobile « **Kids Watch** ») et cliquez sur « **continuer** ». Suivez les instructions à l'écran.

Vous pourrez ensuite effectuer les réglages de base de la montre.



Félicitations! Maintenant toute la famille peut pleinement profiter de toutes les fonctionnalités de la « **Kids Watch » by **annatel.family****

Une question? Une hésitation? Contactez-nous par :




Téléphone
*0555



WhatsApp RECOMMANDÉ
+972 55 500 0555



Email
support@annatel.net



annatel.
Un point c'est tout